

P033 可调时钟操作说明书

一：字母代表意义：

M 键：时间及日期功能选择；

S 键：时间及日期调动。

二：调整具体操作步骤：

A:时间调整：

1：小时调整：

连续按 M 键 4 次出现两位数，按 S 键调整选择需要的时间，

调整完后再次按 M 键两次 OK；

2：分钟调整：

连续按 M 键 5 次出现分钟，再按 S 键调整选择需要的分钟，

调整完后先按 M 键一次再按 S 键 OK。

B: 日期调整：

1：月份调整：

连续按 M 键 2 次出现月份数字，再按 S 键选择需要的数值，

调整完后连续按 M 键 4 次 OK；

2：日期调整：

连续按 M 键 3 次出现日期数字，再按 S 键选择需要的日期数

值，调整完后连续按 M 键 3 次 OK；

备注：日期查看按 S 键即可

