

TG-066使用說明書

使用前請先取下產品背面電池蓋，按照電池槽內正負極標示，正確裝入“AAA”4號電池2個，此時會發出音樂聲，再按下任意鍵即可停止音樂，將進入正常顯示狀態。

一. 產品功能說介紹

1. 顯示:時間、日期(年份2000~2099年)、星期、溫度
2. 鬧鐘功能
3. 報時、整點報時功能
4. 鬧鈴聲有10組可供選擇設定
5. 貪睡功能:10分鐘間隔貪睡
6. 12小時制顯示時間，上午/下午顯示
7. 溫度模式：自動偵測環境溫度，攝氏/華氏轉換
8. EL夜光功能:按下任一鍵皆可開啟藍色夜燈

二. 時間/日期設置

於時間顯示模式下，按住設置鍵約3秒，此時螢幕跳出年份並閃動，這時再以上/向下鍵調整當時年份，完成後再按一次設置鍵，此時換成月份閃動，再以上/向下鍵調整當下月份，完成後再按設置鍵依此類推調整日數→時數→分數，分數調整完成即為正常顯示狀態。

三. 鬧鈴設置

於正常時間顯示狀態中按下模式鍵，螢幕會轉換為鬧鈴模式，(圖一)螢幕右上角會出現鈴噹圖案，此時按住設置鍵約3秒，螢幕會出現ON或OF閃動，(ON表示開啟，螢幕右上角會有 (●●) 圖示；OF表示關閉鬧鈴，螢幕右上角不會有 (●●) 圖示)如果螢幕為OF要開啟為ON只需按下向上或向下鍵即可轉換，選擇開啟鬧鈴後，再按下設置鍵此時螢幕時數會閃動，再以上或向下鍵調整鬧鈴時數，完成時數設定後再按下設置鍵一次，可轉換調整分數，按向上或向下鍵調整鬧鈴分數，完成後再按下設置鍵即可完成鬧鈴時間設定，回正常時間顯示模式只需按下模式鍵一次即可。

四. 語音報時

於正常時間模式下，按下螢幕上方的 SNOOZE/LIGHT 鍵，或是報時鍵即可語音報時當下的年份/月/日/星期/時間/溫度。

五. 溫度單位:

於正常顯示模式下，按下設置鍵，即可轉換攝氏或華氏單位，(溫度顯示範圍 -9.9度C~50度C或14.2度F~122度F)。

六. 開啟鬧鈴

於鬧鈴模式下，按住設置鍵約3秒，螢幕會出現ON或OF閃動，(ON表示開啟，螢幕右上角會有 (●●) 圖示；OF表示關閉鬧鈴，螢幕右上角不會有 (●●) 圖示)按向上或向下鍵即可開啟或關閉鬧鈴。

※《響鈴時如不做任何動作鬧鈴聲1分鐘將自動停止》。

七. 貪睡功能

當鬧鈴響起時，按下螢幕上方的 SNOOZE/LIGHT 鍵，即可進入貪睡裝置(圖一)螢幕右上角 (●●) 圖會閃爍，貪睡時間為10分鐘，將會再次響鈴，可反覆使用6次，在貪睡狀態下按任意鍵即可解除貪睡功能。

八. 鈴聲選擇

於鬧鈴模式下，按向上或向下鍵即可選擇喜歡之鬧鈴音樂，共有10首可以變換。

九. 使用說明

- ◎於時間顯示狀態中按向上鍵可檢視年份數值。
- ◎於時間顯示狀態中按住向上鍵約3秒可以開啟(螢幕會出現CHIME字樣)或關閉(螢幕沒有CHIME字樣)整點報時功能。
- ◎在時間或鬧鈴設置下，如逾時設定，15秒後將返回時間顯示模式。

注意事項

1. 請勿使用鹼性電池。
2. 當螢幕顯示變淡或響鈴聲音不正常時，請更換新電池。
3. 長時間不使用本產品時請將電池取下。
4. 本產品不宜重摔，避免潮濕及強光照射或重灰塵環境中使用

(圖一)

