

LCD液晶顯示多功能語音報時鬧鐘

使用前請先取下產品背面電池蓋，按電池槽內正負極標示，正確裝入“AAA”4號電池2個，此時會發出1次暉聲後，即進入正常時間顯示狀態。

一、產品功能介紹

- 顯示：時間、日期/農曆(年份範圍2000~2049)、星期、溫度
- 鬧鐘功能：可設定1組鬧鈴時間
- 鈴聲有10組可供選擇設定
- 貪睡功能：可設定1~59分鐘之貪睡間隔時間
- 顯示時制：12/24小時制，12小時制以上午/下午顯示
- 溫度模式：自動偵測環境溫度，正常測量範圍 -9.9°C~50°C
(或14.2°F~122°F)，攝氏/華氏轉換
- EL夜光功能：按下(圖三)SNOOZE/LIGHT鍵或(圖二)貪睡鍵，可開啟藍色夜光
※《型號TG-048/TG-049沒有夜燈顯示功能》

二、時間/日期設置

於時間模式下，(圖一)螢幕右上角出現TIME時，再按「設置鍵」1次，此時螢幕上的【時】開始閃爍，再以「向上鍵」/「向下鍵」調整時制(12小時制(圖一)螢幕左上角顯示上午及下午)，完成後再按一次「設置鍵」，以同樣方式類推調整【分】、【年份】、【月】、【日】設定後，再按模式鍵即可恢復正常顯示。

三、鬧鈴設置

按壓(圖二)模式鍵至鬧鈴模式下，(圖一)螢幕右上角出現 CL ，再按「設置鍵」一次，此時螢幕上的【時】開始閃爍，再以「向上鍵」/「向下鍵」調整時制(12小時制為顯示上午及下午)，完成後再按一次「設置鍵」，螢幕上的【分】開始閃爍，以同樣方式調整分制、貪睡時間(1~59分)、鈴聲樂曲(10首可選)，完成後再按一次設置鍵即可完成，此時可按壓模式鍵回時間顯示狀態，或閒置約1分鐘會自動跳回時間顯示模式中。

四、開啟鬧鈴

於正常模式下，按壓(圖二)「向下鍵」，即可開啟或關閉鬧鈴功能，開啟時(圖一)螢幕右上角會出現 BE ，如關閉時螢幕將是空白的。

五、轉換國曆/農曆顯示

於正常模式下，按壓(圖二)「向上鍵」，即可轉換國曆與農曆顯示，為農曆顯示時(圖一)左下角會出現農曆，沒有農曆字樣顯示，則為國曆。

六、轉換12/24小時制顯示

於正常模式下，長按壓(圖二)「向上鍵」，即可轉換12/24小時顯示，如為12小時制(圖一)螢幕左上角會出現上午/下午。

七、轉換溫度攝氏/華氏顯示

於正常模式下，長按壓(圖二)「向下鍵」，即可轉換溫度攝氏/華氏顯示。

八、貪睡功能

當鬧鈴響起時，按下SNOOZE/LIGHT鍵或(圖二)貪睡鍵，語音報時後便進入貪睡狀態，此時(圖一)螢幕右上角 ZZ 會閃爍，貪睡間隔時間可設定為1~59分(設定方式請見鬧鈴設置)，如設定為4分鐘即為4分鐘後再次響鈴，貪睡最多可啟動2次，如果啟動貪睡功能後須及時關閉貪睡功能按下任意鍵即可關閉。
【如不啟動貪睡，響鈴時間長達1分鐘將會自動關閉響鈴】

九、語音報時

於鬧鈴設置模式下，按壓(圖二)「向上鍵」，即可開啟CHM1(24小時報時)、CHM2(上午7:00~晚上9:00報時)、空白時即為關閉語音報時功能。

(圖一)



(圖二)



(圖三)



注意事項

- 按下設置鍵設定時，如停止按鍵1分鐘後，將會自動回復正常時間顯示狀態。
- 請勿使用鹼性電池。
- 當螢幕顯示變淡或響鈴聲音不正常時，請更換新電池。
- 長時間不使用本產品時請將電池取下。
- 本產品不宜重摔，避免潮濕及強光照射或重灰塵環境中使用。