

使用说明书



(包装规格: 310ml/支; 12支/盒)

IDH-Nr. **149996**

产品名称: **TEROSON PU 8590标准型风挡玻璃粘接胶**

特性:

- 具有高刚性、低导电率, 配合专用底涂使玻璃胶发挥超强附着力
- 保证安全气囊正常使用、保证无线电接收性能, 提高车身刚性
- 一支310ml的原厂级玻璃胶可以装配一面中型轿车的前风挡玻璃

用途:

- 用于粘接汽车玻璃

使用方法:

- 使用除油清洁剂彻底清洁新的玻璃
- 在普通的玻璃上施加玻璃底涂, 干燥10分钟, 去掉车窗装饰条, 切开原车的玻璃胶, 拆下旧玻璃
- 修平车框上的残胶, 如果这些残胶是原厂胶, 则会成为良好的底层, 并且上面不需底涂, 就可以很好粘接. 如果车框上露出金属或者油漆, 则这些部位需要施加玻璃底涂
- 根据需要高度切割配备专业的胶嘴, 一般超过安装车框深度2-3mm
- 打开玻璃粘合剂后面的防潮盖
- 胶嘴开口背向走胶方向, 以三角型截面施胶
- 在玻璃胶表干前 (大概30分钟), 安装玻璃于正确位置, 并安装装饰条
- 根据玻璃粘合剂包装上的安全行使时间标示, 等待相应时间后, 可以正常行驶

* 玻璃胶底涂的使用方法:

- 黑色玻璃胶底涂能提高玻璃粘合剂的附着力, 同时, 阻止紫外光老化
- 使用前摇动1分钟, 直到听到内部钢珠的响声
- 使用羊毛刷一次性完成涂刷. 只需薄薄一层, 不应该反复涂刷, 使用完毕马上盖好, 并密封储存于阴凉处, 以备下次使用 (两周内使用), 如无法摇出响声, 或者明显变稠, 不应该再继续使用

注意事项:

- 玻璃胶及玻璃漆面底涂均属吸湿型粘合剂, 开封后应立即使用。
- 清洁剂不可使用酒精或含有酒精成分的清洁剂。
- 涂有玻璃漆面底涂的部件如当日没有装配, 第二天需重新涂底涂后才能粘接
- 未粘牢前的车窗玻璃与车窗外框之间应尽可能配合紧密, 以免影响粘接效果
- 维修装配前, 应将车窗外框上的残留胶清理平整, 如果裸露金属需要在金属表面施加玻璃胶底涂