

## Welcome to our world for musical instruments!



---

Tel: 0086 311 87081761  
Fax: 0086 311 87081761

# Welcome to our world for musical instruments!



**AL0202F**  
中音萨克斯  
Alto Saxophone

调性: E<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 仿古处理  
特点: 高音 F 键, 音孔卷边, 轴承键杆

FLAT E<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Antique color  
SPECIFICATION: Octave F key Rolled Tone holes Axletree key Rods



**JY2000AS**  
中音萨克斯  
Alto Saxophone

调性: E<sup>b</sup>  
材质: 进口铜材  
表面处理: 电漆漆

特性:  
卷边音孔 —— 进一步提高音孔的严密度  
进口衬簧 —— 手感更加舒适, 灵活  
口沿加大 —— 进一步增加了喇叭口的振幅  
进口专业铜材 —— 提高了内在品质, 保证了丰富的音色

FLAT E<sup>b</sup>  
MATERIAL: Import brass  
FINISH: Gold lacquered  
SPECIFICATION: Rolled tone hole, USA string Big Bell Size  
Bell DIA. φ 132.5 mm



**EVA-12**  
中音萨克斯  
Alto Saxophone

调性: E<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 电漆漆

FLAT E<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Gold lacquered



**EVA-22**  
中音萨克斯  
Alto Saxophone

调性: E<sup>b</sup>  
材质: 磷铜管  
表面处理: 电漆漆

FLAT E<sup>b</sup>  
MATERIAL: Phosphor copper neck  
FINISH: Gold lacquered



**EVA-32**  
中音萨克斯  
Alto Saxophone

调性: E<sup>b</sup>  
材质: 磷铜管,  
磷铜喇叭口  
表面处理: 电漆漆

FLAT E<sup>b</sup>  
MATERIAL: Phosphor copper neck  
Phosphor copper bell  
FINISH: Gold lacquered



**EVA-42**  
中音萨克斯  
Alto Saxophone

调性: E<sup>b</sup>  
材质: 全磷铜  
表面处理: 电漆漆

FLAT E<sup>b</sup>  
MATERIAL: Phosphor copper body  
FINISH: Gold lacquered

**A**  
BRASS CATEGORIES

**B**  
Saxophone

**C**  
VIOLIN CATEGORIES

**D**  
GUITAR CATEGORIES

Tel: 0086 311 87081761  
Fax: 0086 311 87081761

## Welcome to our world for musical instruments!



Tel: 0086 311 87081761  
Fax: 0086 311 87081761

# Welcome to our world for musical instruments!

**A** BRASS CATEGORIES

**B** Saxophone

**C** VIOLIN CATEGORIES

**D** GUITAR CATEGORIES

**TN0101S**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 镀银

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Silver plated



**TN0102N**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 镀镍

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Nickel plated



**TN0103G**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 漆面

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Gold lacquer



**TN0105D**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 镀铬、漆面

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Silver plated body,  
gold lacquered key



**TN0106G**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 镀金

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH: Gold plated



**TN0107D**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 黑漆、漆面

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
FINISH:  
Black nickel body,  
gold lacquered key



**TN0201G**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体、  
镍制喇叭口  
表面处理: 漆面

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body  
Phosphor copper bell  
FINISH: Gold lacquered



**TN0108G**  
次中音萨克斯  
Tenor Saxophone

调性 B<sup>b</sup>  
材质: 黄铜管体  
表面处理: 镀铬

FLAT B<sup>b</sup>  
MATERIAL: Brass body,  
Phosphor copper bell  
FINISH:  
Phosphor copper plated



Tel: 0086 311 87081761  
Fax: 0086 311 87081761

## Welcome to our world for musical instruments!

---



---

---

Tel: 0086 311 87081761  
Fax: 0086 311 87081761